

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

El temporizador ha sido diseñado para controlar automáticamente el encendido/apagado de un circuito o equipo tras un intervalo de tiempo programable. Activa o desactiva la salida según los parámetros configurados

Botones de instrucciones.

RELOJ: Función y botón para salir de la configuración.

PROG: habilita o deshabilita 20 programas (on/off).

MODO: Control del apagado/encendido.

HORA: ajusta las horas.

MIN: ajusta los minutos.

SEG: ajusta los segundos.

SEM.: ajuste de semanas.

R: Reset.

Ajuste de la hora.

La hora del día y el día de la semana deben configurarse antes de usarlo por primera vez.

- Presione RELOJ y SEM. para ajustar el día de la semana. Presione SEM. por mas de 2 seg para recorrer rápidamente los días.
- Presione RELOJ y HORA para ajustar la hora del día. Presione HORA por mas de 2 seg para recorrer rápidamente las horas.
- Presione RELOJ y MIN para ajustar los minutos. Presione MIN por mas de 2 seg para recorrer rápidamente los minutos.
- Presione RELOJ y SEM. para ajustar los segundos. Presione SEG por mas de 2 seg para recorrer rápidamente los segundos.

Configuración de programas.

Hay 20 posibles combinaciones de programas (1 minuto es el mínimo tiempo seleccionable).

- Presione PROG para entrar al modo programa. A izquierda de la pantalla mostrará 1 ON
- Presione HORA, MIN y SEM. para fijar el día/hora de desactivación automática
- Presione PROG para elegir el tiempo de apagado (OFF) y día para 1 OFF
- Presione HORA, MIN y SEM. para fijar el día/hora de activación automática.
- Si necesita saltar al próximo programa presione PROG. Proceda de como se indica en los pasos anteriores para realizar la configuración del siguiente programa.
- Configuración semanal combinada:
- Mientras esté en el modo configuración descrito arriba, varios combinaciones de días de la semana pueden ser elegidos como se muestra abajo presionando el botón SEM.

(Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su); (Mo) (Tu) (We) (Th) (Fr) (Sa) (Su); (Mo, Tu, We, Th, Fr) (Sa, Su);
(Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa); (Mo, We, Fr); (Mo, Tu, We); (Mo, We, Fr, Su)

(Mo) Lunes, (Tu) Martes, (We) Miércoles, (Th) Jueves, (Fr) Viernes, (Sa) Sabado, (Su) Domingo.

Temporizador on/off - modo encendido/apagado.

- Presione MODO, en la pantalla se mostrará el indicado ON o ON AUTOMATICO o OFF o OFF AUTOMATICO.
- Presione MODO, hasta que en la pantalla muestre el indicador ON. El temporizador activará permanentemente la salida.
- Presione MODO, y seleccione ON AUTO (automático activado) o AUTO OFF (automático desactivado). El temporizador activará o desactivará la salida automáticamente en el horario configurado.
- Presione MODO, hasta que en la pantalla muestre el indicador OFF. El temporizador se desactivará.



Funciones especiales.

- Presione SEM. y HORA simultáneamente. En la pantalla se mostrará "RND" indicando que el temporizador está en la función RANDOM. El modo automático retrasara la activación o desactivación entre 2 y 32 minutos respecto de la hora configurada.
- Presione HORA y MIN . En la pantalla se mostrará "+1h". El reloj se adelantará automáticamente 1 hora.
- Presione HORA y MIN simultáneamente para restaurar el horario.
- Este temporizador puede desviarse 2 minutos por mes. Para máxima presición, sincronícelo trimestralmente.

Cuando ocurrán las siguientes situaciones:

- El temporizador no se activa/desactiva según la configuración: Verifique que los ajustes sean correctos o restablezcalo.
- Es la hora programada de activación/desactivación, pero el temporizador opera antes o se retrasa al apagarse: Podría haber múltiples programas configurados. Compruebe la configuración o realice un restablecimiento (R).
- Si los puntos anteriores son correctos pero el temporizador sigue funcionando mal: Verifique y ajuste el modo de operación.
- La pantalla no muestra información o se ve borrosa: Recargue la batería del temporizador.

Si el problema persiste tras descartar estas situaciones, contacte a nuestro servicio técnico o a su distribuidor autorizado.

NOTA.

- La potencia eléctrica total no debe superar la potencia nominal.
- Úselo exclusivamente en interiores y ambientes secos.
- El mantenimiento debe realizarlo personal cualificado.
- Para desconectar la tensión, retire del tomacorriente de pared el temporizador.
- No realice conexiones en cascada.

GARANTIA.

TRV Dispositivos Electrónicos SRL garantiza que este producto está libre de fallas en los materiales y la mano de obra por un período de 24 meses desde la fecha de venta que figure en la factura de compra y en el Registro de Garantía.

En todos los casos se reparará o reemplazará el producto, si corresponde, según se evalúe en la fábrica mediante la inspección técnica. Los gastos de traslado corren por cuenta del comprador.

EXTINCIÓN DE LA GARANTIA.

Los daños debido a sobretensiones excesivas o descargas atmosféricas (por ej.: rayos), o cualquier otra falla externa no especificada no serán cubiertos por esta garantía y serán exclusiva responsabilidad del usuario. La garantía caducará si se comprueba que el producto ha sido alterado, usado indebidamente o dañado por accidentes.

TRV DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO SERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ACCIDENTAL O CONSECUENCIALMENTE, QUE RESULTEN DEL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.

Registrarse ingresando a la página Web: www.trv.com.ar/garantia o enviando un email a garantias@trv.com.ar con: Nombre y apellido, modelo de equipo y numeros de serie.

Modelo	Tensión nominal	Corriente Nominal	Potencia Nominal
TMP001	220V	10A	2200W



TRV Dispositivos Electrónicos SRL
Rodríguez Peña 3235 (X5001JVG)
TE +54-351-4705577
info@trv.com.ar - www.trv.com.ar